



# Ballmaschine TC Lühe – Kurzhandbuch

---

## Funktionen & Sicherheit

- Nur mit trockenen Tennisbällen verwenden
- Gesicht & Körper vom Ballauswurf fernhalten
- Maschine ausschalten bei Wartung oder wenn unbeaufsichtigt
- Keine Körperteile oder Objekte einführen

## Bedienfeld

- A. Power: Gerät ein-/ausschalten
- B. Elevation: Ballhöhe einstellen
- C. Vertical: Zufällige Tiefenverteilung (ein/aus)
- D. Horizontal: Zufällige Seitenverteilung (ein/aus)
- E. Remote: Fernbedienung aktivieren (falls vorhanden)
- G. Reset: Gerät zurücksetzen bei Fehlern
- H. Feed LED: Leuchtet bei Ballauswurf
- I. Feed Knob: Ballabstand (2–12 Sek.)
- J. Speed: Geschwindigkeit (16–130 km/h)
- K. Spin: Topspin / Unterschnitt
- L. Akkuanzeige: Akkustand nur bei Betrieb sichtbar
- M. Ladebuchse an rotem Gehäuse

## Akku & Laden

- Immer vollständig laden nach Gebrauch
- Standard-Ladegerät: bis zu 22 Std.
- **Niemals >1 Monat ohne Laden**
- Im Winter monatlich laden

## Reinigung & Lagerung

- Innen lagern, trocken & kühl
- **Keine feuchten Bälle verwenden**
- Innenraum vorsichtig absaugen
- Außen mit mildem Reinigungsmittel säubern

## Fehlercodes (LED-Blinkzeichen)

2x: Feed-Motor-Fehler – Ball entfernen, neu starten // 3x: Oberer Wurfmotorfehler – Ball entfernen // 4x: Unterer Wurfmotorfehler – Ball entfernen // 5x: Schwenkmotorfehler – Hindernisse prüfen

## Aufbau & Transport

- **Nicht über Treppen ziehen!**
- Griff hochklappen bis Klick hörbar
- Für Transport Hopper umdrehen & Griff einklappen